

# Le code Baudot

Code créé en 1874 par Émile Baudot, puis modifié et utilisé pour le réseau télégraphique commuté, connu aussi sous le nom CCITn°2, depuis 1917.

**Table de correspondance**  
(source : [wikipedia](#))

Code				Caractères en		Code				Caractères en	
binnaire	octal	hexadécimal	décimal	mode lettres	mode chiffres	binnaire	octal	hexadécimal	décimal	mode lettres	mode chiffres
00000	00	00	0	Rien (NUL)		10000	20	10	16	E	3
00001	01	01	1	T	5	10001	21	11	17	Z	"
00010	02	02	2	Retour chariot (CR)		10010	22	12	18	D	\$
00011	03	03	3	O	9	10011	23	13	19	B	?
00100	04	04	4	SP	=	10100	24	14	20	S	Sonnerie (BEL)
00101	05	05	5	H	£	10101	25	15	21	Y	6
00110	06	06	6	N	,	10110	26	16	22	F	!
00111	07	07	7	M	.	10111	27	17	23	X	/
01000	10	08	8	Saut de ligne (LF)		11000	30	18	24	A	-
01001	11	09	9	L	)	11001	31	19	25	W	2
01010	12	0A	10	R	4	11010	32	1A	26	J	'
01011	13	0B	11	G	&	11011	33	1B	27	Active le mode chiffres	
01100	14	0C	12	I	8	11100	34	1C	28	U	7
01101	15	0D	13	P	0	11101	35	1D	29	Q	1
01110	16	0E	14	C	:	11110	36	1E	30	K	(
01111	17	0F	15	V	;	11111	37	1F	31	Active le mode lettres	